

Anleitung: **Ford Mondeo BWY** Scheibenwischer vorne wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 1.6, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 1.8, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.0, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.3 D, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 i, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i Cat, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4, FORD Sierra Mk2 Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i, FORD Granada (GU) 2.0, FORD Granada (GU) 2.3, FORD Granada (GU) 2.8, FORD Granada (GU) 2.8 i, FORD Granada (GU) 2.5 D, (+ 259)


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Austausch: Scheibenwischer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC empfiehlt:


- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – FORD MONDEO BWY. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.




2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.




3 Drehen Sie das Wischerblatt um neunzig Grad.



4 Drücken Sie auf die Klemme.




5 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – Ford Mondeo BWY. Tipp:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.


6 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

7 Schalten Sie die Zündung ein.



8 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD -AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD MONDEO BWY-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR FORD MONDEO BWY-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.